


行動裝置、筆電 AcerCast 操作手冊

AcerCast 只要行動裝置或筆電有網路即可操作。

一、開啟大屏電視畫面 > 點選”acercast”應用程式




二、行動裝置或筆電開啟瀏覽器 > 輸入” https://casts.app/”



三、大屏畫面 ID 數字為畫面投影之用




四、WebCast ID 僅需輸入大屏電視上 AcerCast ID 數字，如:052286




五、輸入後，會呈現等待畫面 > 大屏電視會出現投影請求




六、於投屏請求點選”同意”



七、獲得同意請求後 > 於裝置上選擇分享頁面資訊



建議點選”整個螢幕畫面” > 開啟一併分享系統資訊 >點選 分享



八、出現此頁面 > 投影至大屏電視上 > 將此畫面縮小至工作列

